

TSA-W1244



- Battery : 7.4V/3600mAH
- มีดอกลำโพงเสียงต่ำ 12 นิ้ว และดอกลำโพงเสียงสูง 1 นิ้ว
- Portable Sound System 12 inch
- สามารถเลือก USB/FM/Bluetooth/Line in ได้โดยเลือกจากปุ่ม Mode
- สามารถบันทึกเสียง และ เล่นไฟล์เสียง ผ่าน USB
- Mic x 1
- input AUX input x 1
- 2 x VHF microphones: ไมค์ล้อย 2 ตัว
- มีแบตเตอรี่ในตัว ที่ชาร์จได้ อุปกรณ์สามารถใช้งานยาวนานได้ถึง 6 ชั่วโมง
- เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- มี volume Bass & Treble สำหรับปรับเสียงไมโครโฟน
- มี volume control ปรับความดังเสียง
- มีมือจับลาก & ล้อลาก สำหรับเคลื่อนย้าย
- AC INPUT: -100-240 50/60 Hz



Free



TTS Portable Sound System





ปุ่ม 1. เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมด



โหมด LINE ไว้ใช้เชื่อมต่อเสียงจากภายนอก



1. 2. 3. 4. 5. 6.



โหมด BLUE ไว้ใช้เชื่อมต่อเสียงจากภายนอกโดยผ่านสัญญาณ Bluetooth โดยจับสัญญาณชื่อว่า BT Speaker



โหมด FM ไว้ใช้เชื่อมต่อคลื่นวิทยุ



โหมด USB ไว้ใช้เชื่อมต่อเพื่อเปิดไฟล์เสียงเพลงหรือเสียงที่บันทึกใน USB

ปุ่ม 2. เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับบันทึกเสียง วิธีใช้ กดค้างที่ปุ่มประมาณ 2 วินาทีที่เครื่องจะบันทึกเสียงโดยผ่าน USB หรือ SD CARD โดยอัตโนมัติ ส่วนวิธีเล่นไฟล์ จะเล่นอัตโนมัติเมื่อเสียบ USB หรือ SD CARD

ปุ่ม 3. เป็นปุ่มที่ใช้เพื่อกดเล่นวน


กดปุ่ม กับ พร้อมกัน จะเป็นโหมดเปลี่ยนภาษา

ปุ่ม 4. เลือกไฟล์เสียงก่อนหน้า

ปุ่ม 5. ปุ่มเล่นหรือหยุด

ปุ่ม 6. เลือกเล่นไฟล์เสียงถัดไป

TSA-W1244
TSA Portable Sound System



TSA-W1244

TSA Portable Sound System



ปุ่มเปิด-ปิด ไมโครโฟน



TSA-W1244
TSA Portable Sound System