



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น A5 On Wall Amplifier With Bluetooth/USB/FM



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น A5 On Wall Amplifier With Bluetooth/USB/FM

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดเครื่อง กดปุ่ม  ประมาณ 5 วินาที

2. หน้าจอขึ้นคำว่า music life พร้อมใช้งานให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเข้าสู่

3. เลือกโหมดที่ต้องการ



1.MSC



1.1 ถ้าเลือกโหมดนี้แล้ว ในตัวเครื่องไม่มี SD Card หรือ USB เสียบอยู่ จะเปลี่ยนโหมดเป็น Blue Tooth

1.2 ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดใดสามารถเสียบ SD Card หรือ USB เพื่อเล่นเพลงได้เลย

1.3 A5 จะเล่นเพลงใน SD Card หรือ USB ที่เชื่อมต่อเข้ามาก่อน

2.Blue Tooth



2.1 เมื่อกดเข้าไปในโหมดนี้หน้าจอจะขึ้นสัญลักษณ์เพื่อให้เชื่อมต่อ

2.2 เปิดBlue Tooth ในโทรศัพท์เพื่อค้นหา Blue Tooth ชื่อ **BGM-0000** เพื่อเชื่อมต่อ

2.3 ถ้าเชื่อมต่อแล้วตัว A5 จะขึ้นสัญลักษณ์ว่าเชื่อมต่อแล้ว



2.4 ถ้าอุปกรณ์เคยเชื่อมต่อแล้วครั้งต่อไปเมื่อเปิด Blue Tooth จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

2.5 ถ้าขณะBlue Tooth เชื่อมต่ออยู่ มีการเสียบ SD Card หรือ USB เข้ามา

Blue Tooth จะหยุดทำงานทันที

3.FM



3.1 เมื่อกดเข้าโหมด FM จากนั้นเราสามารถเลือกคลื่น FM โดย กด  ย้อนกลับ หรือ  เดินหน้า เพื่อเลือกคลื่น FM ที่ต้องการ ถ้ากดค้าง จะเป็นการเลือกคลื่นอัตโนมัติหรือ Auto tune เมื่อได้คลื่นที่ต้องการแล้วนั้น ให้กด 

3.2 เมื่อเลือกคลื่นนั้นแล้วระบบจะทำการจำบันทึกว่า CH ... เมื่อต่อไปมาใช้จะไม่ต้องมากดหาคลื่น สามารถเลือก CH ได้เลย

3.3 ถ้ากด  ค้างระบบจะทำการ รีเซต และค้นหาช่องสัญญาณใหม่

3.4 ถ้าขณะ FM เชื่อมต่ออยู่ มีการเสียบ SD Card หรือ USB เข้ามา FM จะหยุดทำงานทันที

4.Line in



4.1 การใช้งานในโหมด line in ให้ใช้สาย mini stereo เสียบเข้ากับ โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก หรืออื่นๆ

4.2 ถ้าเชื่อมต่อแล้วจะแสดงสัญลักษณ์  เสียงจะออกทันที ถ้าเสียงไม่ออกให้สังเกตที่โทรศัพท์ด้วยว่าได้แรงเสียงไว้หรือไม่

4.3 ถ้าขณะ line in เชื่อมต่ออยู่ มีการเสียบ SD Card หรือ USB เข้ามา line in จะหยุดทำงานทันที

5.System sitting




- Back light (หน่วยเวลาความสว่างหน้าจอ) 0 sec - 10 min

- Language (เลือกภาษา)

- Contrast (ความคมชัดตัวอักษร) 0-30

ฟังก์ชันการใช้งานของรีโมท



Application

